

SACHET MAINTENANCE DOUCHE (suite)
POUR DL 300 S[®] / DL 350 S[®] / DL 400 S[®]

Tête pour PRESTO DL 350 S [®] – Cartouche	01184
Sachet pomme de douche DL 300 S [®]	27146
Cartouche DL 300 S [®] / DL 400 S [®] – 20/35 s	90181
1 grille + membrane à picots + 1 régulateur de débit 10 l/min	90184
1 grille + membrane à picot seule	90185
30 joints toriques (10 + 10 + 10)	90186
Sachet poignée + câble DL 350 S [®]	90197
Sachet 2 pistons + fil frein	90198
20 fils frein	90207
Jeu de joint torique de rechange	90383
Sachet patte d'accrochage	90434
Pomme de douche encastrée complète chromé DL 400 S [®]	90442
Pomme de douche encastrée complète époxy DL 400 S [®]	90443
Pomme de douche applique complète chromé DL 300 S [®] / DL 400 S [®]	90444
Pomme de douche applique complète époxy DL 300 S [®] / DL 400 S [®]	90445
Sachet pattes	90448
Profilé aluminium gris satin + 4 vis + crochet	90460
Profilé aluminium époxy blanc + 4 vis + crochet	90461
Sachet 20 vis de capot DL	90616
Sachet 10 joints à lèvres	90841
2 fermetures DL + vis	90850
Bague aluminium ivoire	90856
Bague aluminium gris	90857
50 rondelles plates 44 x 33 x 0,5	90890
Sachet 5 cylindres + ressorts	90892
Sachet 5 ressorts	90901
5 garnitures	90904
RÉGULATEUR DE DÉBIT DL 300 S[®] – DL 350 S[®] – DL 400 S[®] (VENDUS PAR 5)	
6 l/min gris	90145
10 l/min jaune	90146
8 l/min blanc	90178
AMORCEUR	
Amorceur applique + 2 vis	90182
Amorceur encastré + 2 vis	90183
Tube PA66 (2,5 m)	90187
Bouton plastron gris + ressort	90188
Bouton plastron ivoire blanc + ressort	90189
Amorceur complet époxy DL 300 S [®] / DL 400 S [®]	90440
Amorceur complet gris satin DL 300 S [®] / DL 400 S [®]	90441
T pour capillaire (réf. 90633)	90699
Sachet de 20 raccords rapides	90780
10 membranes amorceur	90903
Kit pour flexible douche DL 400 S [®]	90963

POUR DL 300 S[®] / DL 350 S[®] / DL 400 S[®]
